ראש מערכת 2

ארון הגנה עליי אודיייס או שע"מ במידות 33/110/110

יש לבדוק לחץ לפני התחלת העבודה.
ודבוי למטר הפים
לחץ דינאמי נדפיסה של 10.0 מט"ר) מינימאלי דרוש בכניסה
לראש המערכת הוא 35 מטר = 3.5 אטמ
בחלה הלחץ נמוך מ-35 מטר יש לפנות למשרד התכנון

תכנית הפעלה לראש מערכת 2 כיבוי בחודש שא								
מפוף מס'	תאור שטח להשקה	צורך שטח מ"ר	הפקה שטח מק"ש	ותוך יומ מלא	מחזור ימים	נפח מלא	משך זמן השקה שעות	תאור השקה שעות
1	ש"ילים כל סה סלים	900	3.8	31	2.33	6.4	110	
2	ש"ילים כל סה סלים	600	3.8	31	2.33	4.3	110	
3	מפלים							
4	עצים 104 יח'	312	2.4	41	2.33	3.0	113	

אביזרי ראש מערכת

1. מגוף אכסנרי ברונזה "דרומית" או ש"ע סיים
2. בדיג 3"X4
3. מד מים רב זרמי "ארי-דליה" עם פלס חשמלי כל מי כיתר סיים.
4. שסתום אויר משולב ד' דגם ברט "ארי" או ש"ע סיים
5. מסנן רשת ארוך בקטר "עמיעד" או ש"ע סיים
6. מד לחץ מגיבורן סמכה סו אטמ
7. יציאה עם פקק
8. מגוף הידראולי מתכת "בנמר" או ש"ע תכת דרכי מבדיל הפעלה ידני
9. מגוף הידראולי מתכת לחץ מתכת "בנמר" או ש"ע עם נוזמן תכת דרכי מתכת בדיגן הפעלה ידני מפתח כד פיקוד ומד לחץ מכוון כ-30 מטר במדיד
10. שסתום מנע וחוט "י דגם "עמק" של "ארי" במדיד
11. סריג מתכתי מרים תכת דרכי מלבנים על פס מתכת מוגדר בתחום למיתשוב
12. צינורית מ' פיקוד לטולטולוריים - מפתח כמי פיקוד
13. הרחבת מתאם כדוגמת הכרם- מתאם כ-4 הפעלות
14. **הערה** מתאם כדוגמת הכרם
15. מגוף כדורי "שביב" 1" כבדיה
16. מגוף הידראולי מתכת לחץ מתכת "בנמר" או ש"ע עם נוזמן תכת דרכי מתכת בדיגן הפעלה ידני מפתח כד פיקוד ומד לחץ מכוון כ-38 מטר במדיד
17. הרחבת מתאם כדוגמת הכרם- מתאם כ-8 הפעלות
18. הרחבת מתאם כדוגמת הכרם- מתאם כ-6 הפעלות
19. וזמן לחץ "בנמר" או ש"ע מכוון לחץ מ מ

ראש מערכת 1

ארון הגנה עליי אודיייס או שע"מ במידות 33/110/110

יש לבדוק לחץ לפני התחלת העבודה.
ודבוי למטר הפים
לחץ דינאמי נדפיסה של 10.0 מט"ר) מינימאלי דרוש בכניסה
לראש המערכת הוא 35 מטר = 3.5 אטמ
בחלה הלחץ נמוך מ-35 מטר יש לפנות למשרד התכנון

תכנית הפעלה לראש מערכת 3 כיבוי בחודש שא								
מפוף מס'	תאור שטח להשקה	צורך שטח מ"ר	הפקה שטח מק"ש	ותוך יומ מלא	מחזור ימים	נפח מלא	משך זמן השקה שעות	תאור השקה שעות
1	ש"ילים כל סה סלים	650	4.2	31	2.33	4.6	100	
2	עצים 19 יח'	57	0.5	31	2.33	0.4	0.50	

ראש מערכת 3

ארון הגנה עליי אודיייס או שע"מ במידות 132/137/42
או המפסין ארון הגנה עליי אודיייס או שע"מ במידות 33/110/110

יש לבדוק לחץ לפני התחלת העבודה
ודבוי למטר הפים
לחץ דינאמי נדפיסה של 10.0 מט"ר) מינימאלי דרוש בכניסה
לראש המערכת הוא 35 מטר = 3.5 אטמ
בחלה הלחץ נמוך מ-35 מטר יש לפנות למשרד התכנון

תכנית הפעלה לראש מערכת 3 כיבוי בחודש שא								
מפוף מס'	תאור שטח להשקה	צורך שטח מ"ר	הפקה שטח מק"ש	ותוך יומ מלא	מחזור ימים	נפח מלא	משך זמן השקה שעות	תאור השקה שעות
1	הסברה לדוגמה- כיים	215	1.4					
2	מיגון כיים					0.3		
3	ש"ילים כל סה סלים	850	5.5	31	2.33	6.0	100	
4	ש"ילים כל סה סלים	580	1.0	31	2.33	2.0	200	
5	גפנים 45	45	0.3	41	2.33	0.3	100	
6	ש"ילים כל סה סלים	660	4.3	31	2.33	4.7	100	
7	עצים 108 יח'	352	2.7	41	2.33	0.4	100	

הערות להצבה

1. אביזרי ראש המערכת יוכנו בטפסיות. הרכבה תיעשה בצורה שלאשר ביעש, הפעלה ופירוק כל אביזר בנחיות ע"י הבצעת ובהדרס מרידי האביזרים.
יש לשאיר מקום לטולטולוריים נוספים בארון ההגנה.
יש לבצע אישור מתאמי התכנון לראש המערכת לפני הרכבתו בשטח
2. ארון הגנה עליי בתמאר אודיייס או שע"מ.
יש לסדר את מסגרת הארון.
בחחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ בעובי 20 סמ'.
3. יחידת מתאם אכזחיות מולטיולית
מותקנת בחוד ארון הגנה.
כולל תקשורת למרכז. אנטנת. הגנה ברקים ראשי כ-5 שב'ים
התקנה ושרות לשנה. ארון הגנה יוזבב במפד לאחר ראש המערכת.יש לתרכיב מן מחבת עם מעגל נוסף על האדון.
4. ודבוי חוטי חשמל ליחידת מתאם מעודד תאוזה סמך
או מקבלת תאוזה בתאים בהתאם מגנים חשמל
או מגד מכאיאל כפי הנחיות הערית.
5. סולטולוריים מסוג ברמר אש-982-S
בתאים ליחידת מתאם יוכבו על סריג מתכת
מאוזנו בראש המערכת. יש להעביר מתמחש בראש המערכת
בכל בחוד שרוזב הקמרת פס ללם. וכבי בתאים המתוכנים
הבדת המתאם. טולטולוריד רכב מגוף הידראולי כולל מגוף ראשי.
6. 0.5מספסלת אינטגרלית מותקנות 16 מ'/עג.
סדר המספסל יוצב על ראחתה ויתוכנן בנעמדים כל 2.0 מ.
סיים סדר הספסלי עם בדי שסתום בכניסה בה הגנה בטוחר 30 סלם
למספסל ומכבה מחבר פלאטאן אל אבע.
7. אין להרביב לשלחתות הספסלי רובבים או מחבר שו.
רובבים ניתן להרביב ויש על צורת בחוד 50 סלם (כולל) ומעבלה.
אין להרביב לצמרת אל לשלחתות ספסלי מחבר שו.
8. לחץ דינאמי נדפיסה של 10.0 מט"ר) דרוש בכניסה
לראש המערכת הוא 35 מטר = 3.5 אטמ
תבבבי יוזבב לחץ זה לפני תחילת העבודה.
ידוזת המתבנו ויבבב אישורו בכתב לתחילת ביצוע העבודה.
9. הבבבי המבבע יביע בחיים העבודה יבנית עדות (AS-MADE) של
מערכת ההשקיה כפי שבוצע בשטח. תבנית עדות תאושר ע"י
המפקח בתאום עם מתכנן ההשקיה.
התאשאוזבבת הערות תבבבי גם את גודב הצפורים של כל בר ו
והמפקח האחיתית שלו לעודן תיקון ועדכון
בזמן הפעלה בפועל ההשקיה.

פרט שלוחה רגע

שלוחה של צינור 16 עם 0 מספסלת אינטגרליות מתוסתות 2.3 ל'/עג.
אורך שלוחה 4.0 מ'

מקרא

1	התחברות מחוטר הפים בכלל האיבזור הדרוש
2	מגדת מגיאתיות 80 PE כולל אספקה, הובלה, התקנה כיסוי ורישוי בחוק לדבות מקבלים
3	סוטר 32 דג' מ – כבדיה סוטר 50 דג' 6 – כ"ל סוטר 40 דג' 6 – כ"ל סוטר 32 דג' 6 – כ"ל סוטר 25 דג' 6 – כ"ל סוטר 16 דג' 6 – כ"ל
4	צינור 16 עם מספסלת אינט. מתוסתות 16 ל'/ע כל 50 סלם. כולל אספקה, הובבה והתקנה.
5	שלוחה של צינור 16 עם 0 מספסלת אינטגרליות מתוסתות 2.3 ל'/ע לעמים לפי פרט
6	סימון גבול בין הפעמות
7	שלוחי מפ"איפוק בקטר לפי תבנית דג מ בעומק 0.5 מ' מפני הקרקע
8	טיפטוף צינור 16 עם מספסלת אינט' מתוסתות

09/03/23	לביצוע
19/12/22	עדכון בהתאם לפיתוח וצמחיה
07/04/20	עדכון בהתאם לפיתוח וצמחיה
19/09/19	עדכון בהתאם לפיתוח וצמחיה
תאריך	שינויים

09/03/23	אדריכל נוף-מנהל הפארק
19/09/19	אדריכל נוף-מנהל הפארק
תאריך	תמונה

שם הפרויקט: החברה הממשלתית לתיירות
פארק קצרין העתיקה

מס. הפרויקט: 605

מספר הגיליון: 4

תוכן הגיליון: תכנית השקיה

קנ"מ: 1:250 | תאריך עדכון אחרון: 09/03/2023 | מס' מהדורה: 4

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☐ לביצוע ■

JI - think nature
LANDSCAPE ARCHITECTURE & URBAN DESIGN
גדי כרי-פכד יפעת גל-שפייזמן
ת.ד. 861 כרכור 3708 70. 04-6230659 פקס. 04-8548828
julie@ji-think-nature.com ifat@ji-think-nature.com

אין לבצע מדידה ע"י מדידה בשרטוט. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן בשטח ועליו לדווח למתכנן על כל טעות או אי התאמה.